



MANUAL DE UTILIZARE - RO

ÎN 2 6 8 2 6 banda de alergat inSPORTline ZenRun 1 5



## CONȚINUTUL

DE SIGURANȚĂ INSTRUCTIONS.....	3
LISTA DE PIESE .....	4
DESEN .....	7
DESCRIERE PRODUS .....	8
SPECIFICATIONS.....	8
ASAMBLARE .....	8
CONSOLA .....	1 2
ÎNTREȚINERE ȘI DEPOZITARE .....	1 8
REGULAT INSPECTION.....	1 8
EXERCITAREA ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ .....	
OBTINEREA ÎNCEPE .....	1 9
EXERCİȚIU DE WARM - UP .....	2 0
DEPOZITARE .....	2 0
ANUNȚ IMPORTANT .....	2 0
REGLAREA FUNCȚIONARE BELT.....	2 1
LUBRIFIERE PE BANDA DE ALERGAT .....	2 1
PROTECȚIA MEDIULUI .....	2 2
TERMENI ȘI CONDIȚII DE GARANȚIE, PRETENȚIILE DE GARANȚIE.....	2 2

SevenSport s.r.o. își rezervă dreptul de a face orice modificări și îmbunătățiri continue a produselor sale fără o notificare prealabilă. Vizitați site-ul nostru [www.insportline.eu](http://www.insportline.eu) în cazul în care veți găsi cea mai recentă versiune a manualului.

## **INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ**

Cititi cu atenție acest manual și păstrați-l pentru referințe viitoare.

Întotdeauna clipiți cheia de siguranță pentru a-ți hainele sau centura înainte de a începe exercitarea.

Se mișcă natural, cu nerăbdare. Nu te uita la picioarele tale. Numai pentru o singură persoană poate folosi produsul în același timp.

Viteza crește treptat, nu imediat.

În caz de pericol, apăsați butonul stop sau scoateți cheia de siguranță.

Lăsați aparatul după stopes în mișcare.

Urmați instrucțiunile de asamblare. Montajul se poate face de către persoane adulte.

A se păstra departe de copii și animale de companie. Nu lăsați copiii și animalele de companie nesupravegheate în apropierea banda de alergat. Banda de alergat este doar pentru adulți. Înainte de a începe orice exercițiu, programați-vă medicului dumneavoastră. Este important dacă aveți probleme de sănătate sau tratament în curs de desfășurare sau au

hipertensiune arterială. Verificați regulat dacă toate șuruburile și piulițele. Ele trebuie să fie strânse corespunzător. Verificați în mod regulat banda de alergare pentru daune sau semne

de uzură. Nu utilizați deteriorat uzură sau banda de alergat. Verificați în mod regulat banda de alergare pentru semne de uzură sau deteriorare. Dacă orice muchie ascuțită apare stop

folosind banda de alergat. Vă rugăm să alergare pe plat, uscat și clivajul suprafață. Păstrați distanța de siguranță de cel puțin 0,6 m în jurul valorii de banda de alergat. A nu se folosi în zonele umede. Nu așezați banda de alergare pe covor gros. Dacă cablul de alimentare este deteriorat nu folosiți aparatul. Cumpara unul nou din magazin autorizat. Proteja banda de alergat de la umiditate și apă. Așezați banda de alergare să nu acopere soclu.

Nu utilizați spray-uri cu aerosoli în zona din jurul banda de alergat.

Dacă banda de alergare se execută, nu scoateți capacul de protecție. Dacă aveți nevoie de a elimina capacul de protecție în timpul lucrărilor de întreținere, scoateți banda de alergat de la priză. Purtați întotdeauna haine sport. Nu purta haine largi, care se pot bloca. Purtați

întotdeauna sport cizme. Nu opriți

pe banda de alergat, dacă sunteți în picioare pe ea. Există o întârziere atunci când porniți pe banda de alergat. Înainte de a începe alergat stand pe o parte.

Nu exercițiu de 40 de minute după consumul de alimente.

Întotdeauna face exercițiilor de încălzire înainte de exercițiu.

Nu așezați obiecte străine de ventilație sau prize. De întreținere ar trebui să fie făcut numai în conformitate cu manualul, pentru a prelungi durata de viață.

Nu modificați produsul.

Exercitarea în mod rezonabil și nu overextend. Dacă vă exercita pentru prima dată, țineți mânerul ferm până când te obișnuiești cu aparatul. În caz

de eroare sau de deteriorare a opri exercitarea imediat. Dacă banda de alergare crește brusc viteza, scoateți cheia de siguranță. Conectați banda de alergat

pentru socket după banda de alergat este asamblat. Utilizați numai priză cu împământare.

Dacă nu utilizați aparatul deconectați-l de la priză și siguranța cheie eliminat.

Orice parte din banda de alergat nu poate interzice mișcarea de utilizator. Nu utilizați aparatul în aer liber. A nu se expune la lumina directă a soarelui. Nu amplasați în zone cu umiditate ridicată (piscine, sauna etc.) Utilizarea continuă nu poate fi mai mult de 2 ore. Dacă banda de alergare nu este în uz, scoateți cheia de siguranță.

Temperatura de funcționare: 5 - 40 °C •

- Max. greutate utilizator: 110 kg
- Categorie: HC pentru uz casnic

**AVERTIZARE DE SIGURANȚĂ:** Nu utilizați senzori de ritm cardiac în manevrat la viteze de peste 14 km / h. **ATENȚIE!** Rata de inima sistem de monitorizare nu pot fi corecte. Overextending în timpul antrenamentului pot provoca răni serioase sau chiar moartea. Dacă vă simțiți greață, opriți exercițiul imediat!


## LISTA DE PIESE

Nr.	Numele	Caietul de sarcini	Cant.
1	cadru Principal		1
2	D distanțier		2
3	de Primăvară		2
4	Allen C. K. S. fir plin bolt		2
5	Philips C. K. S. fir plin	M 8 * 2 5 M 5 * 1 0	8
6	bolt Philips C. K. S.		7
7	autofiletante șurub Allen	ST 4 * 1 6 M 8 * 7 5	2
8	Cilindru plin cu filet		2
9	șurub șaibă plată Allen	Φ 8 M 6 * 4 5	1
10	Cilindru plin cu fir blot		2
11	Philips C. K. S.	ST 4 * 1 0	6
12	autofiletante șurub Allen	M 6 x 5 5 x Φ 1 6	4
13	scufundat complet filet bolt		2
14	Philips C. K. S. fir plin bolt	M 4 * 1 6 M 4 * 1 0	8
15	Philips C. K. S. fir plin bolt		2
16	Philips scufundat	ST 4 * 1 5 Φ 4 . 5 ?	2
17	auto-atingerea șurub șaibă		2
18	plată șaibă plată Exterior	5 ? 5 ? 5	2
19	serrate lock washer șaibă		6
20	de Primăvară Plastic plat	Φ 2 9 x Φ 2 9 x t 7 . 5	1
21	pad Magnet inel Frontal		1
22	cu role role Spate		1
23	Motor		1
24	centura de Funcționare		1


2 5	Placa de alergare		1
2 6	cu Motor		1
2 7	curea Motor		1
2 8	capac Spate		1
2 9	capac traversă		2
3 0	Laterală Pătrat		6
3 1	pernele de roți		2
3 2	Margine rotunda ghid		6
3 3	bloc de metri Pătrați pad		4
3 4	clemă de Cablu de		2
3 5	Comunicare fir Controler	L- 3 0 0 mm	1
3 6	de Putere fir de		1
3 7	conectare conexiune de Alimentare	L- 3 0 0 mm	1
3 8	de sârmă conexiune	L- 3 0 0 mm	1
3 9	de Putere firul senzorului	L- 1 0 0 mm	1
4 0	de Viteză a Navei		1
4 1	de tip comutator		1
4 2	Auto-reset comutator		1
4 3	cablu de Alimentare		1
4 4	catarama Sta post stânga		1
4 5	Stand post Allen		1
4 6	Cilindru plin cu filet șurub		4
4 7	Philips C. K. S.	M 8 * 2 5 ST 4 * 1 6	4
4 8	autofiletante șurub șaibă plată	Φ 8	4
4 9			2
5 0	Hexagon de blocare	M 8	2
5 1	piuliță șaibă plată	Φ 3 2 × Φ 8 . 5 × t 2 . 0	2
5 2	pad de Plastic	Φ 2 4 × Φ 1 6 × t 2 . 0	2
5 3	Quincuncial butonul în	Φ 3 5 × M 8 × 2 0	2
5 5	formă de L buton		1
5 6	Standpost capacul din		1
5 7	stanga Standpost acoperi		1
5 8	dreptul de Comunicare	L- 1 1 0 0 mm	1
5 9	sârmă Consola cadru		1
6 0	Consola de fixare placă Papilionaceous		4
6 1	Primăvară	- 1	4
6 2	Papilionaceous	- 2	2
6 3	Primăvară M 6 pas pad	Φ 1 6 × Φ 8 × 4 . 7	2
	Philips C. K. S. autofiletante șurub	ST 4 * 1 0	

6 4	Philips C. K. S. autofiletante	ST 4 * 2 0	2
6 5	șurub Philips C. K. S.	ST 4 * 4 0	6
6 6	autofiletante șurub Philips	ST 4 * 1 0	1 2
6 7	scufundat autofiletante șurub	ST 4 * 1 5	4
6 8	Philips scufundat autofiletante	M 6 * 3 0	2
6 9	șurub Hexagonal	M 4 * 1 6	2
7 0	complet filet bolt Philips C.	M 6	4
7 1	K. S. fir plin șurub Hexagonal		1
7 2	piuliță de blocare Consola	L- 8 0 0 mm	1
7 3	de Comunicare sârmă		1
7 4	Consola capacul din spate		1
7 5	cheie de Siguranță soclu		1
7 6	cheie de Siguranță Atingeți		1
7 7	butonul de sârmă Consola		1
7 8	diverse coș Consola față de		1
7 9	decorare a acoperi Consola		1
8 0	spate decor capac Mâner		2
8 1	pulsul Start/stop se ocupe de		1
8 2	puls set Viteza ocupe de puls		1
8 3	set suport pahare		1
8 4	Pliere suport cadru		2
8 5			2
8 6	Obişnuiți cilindrice spiral arc de		2
8 7	compresiune Philips cap Pan fir	M 5 * 1 5	2
8 8	plin bolt EVA pad		1
8 9	cablu de Alimentare		1
9 0	Inductanță(opțional)		1
9 1	Filtru (opțional)		1
9 2	Putere cablu de conectare		1
9 3	electrod de Masă		1
9 4	din Spate suport de picioare		2
9 5	Allen C. K. S. completă filet șurub	M 8 * 2 5	2
9 6	șaiță plată	φ 8	2
9 7	Hexagonală piuliță de blocare	M 8	1
	de Primăvară fir de blocare		

DESEN



## DESCRIERE PRODUS




1 . Consola	7 . Capacul din
2 . Pulsul	spate 8 . Cadru
detectoare de 3 . Mâna	principal 9 . Maneta
butoane 4 . Coloana	10 . Capacul motorului
5 . Ocoli 6 .	11 . Coloana
Banda de alergat	12 . Consola cadru

## CAIETUL de sarcini

Dimensiuni	Pliat: 1 5 3 0 * 7 8 0 * 2 6 5 mm,
	Nepliată:
Suprafață de	1 5 3 0 * 7 8 0 * 1 3 1 0 mm 1 2 2 0 * 4 5 0 mm
rulare cu Viteza	1 . 0 - 1 6 . 0 km/h

## ASAMBLARE

### LISTA DE PIESE




Banda de alergat




Suport sticla



Cheie de siguranță




Ulei de Silicon



Manual


Manual






*Pasul 1*

Scoateți banda de alergare din material de ambalaj și puneți-l pe o suprafață plană și fermă de suprafață.




*Pasul 2*

Eliberați pârghiile pe laturile de posturi și ridica posturi.




*Pasul 3*

Odată ce posturi sunt în poziția superioară, le asigura cu pârghii.



*Pasul 4*

Relaxează-ți mâna butoane și reglăți poziția de mânăre. Apoi strângeți mâna butoane.



*Pasul 5*


Plasa suport pentru sticle in consola titular. Asigurați-vă că toate piesele în mișcare sunt asigurate în mod corespunzător.




Pasul 6 :

Conectați aparatul la priză și porniți-l cu comutatorul situat în partea de jos a motorului capacul. *Pliere*


Pasul 1



Scoate sticla de titular și slăbiți de mana buton de pe mânere (2) și apoi pârghiile pe posturi (3). *Pasul 2*




Roti paranteze, ca în figură. *Pasul 3*



Cadrul trebuie să fie plasate de-a lungul peretelui și la îndemâna copiilor și a animalelor. Asigura cadru cu un stand. Avertisment: nu lăsați copii să se joace în jurul valorii de pliat masina. Aparatul nu este o jucărie.

## CONSOLA



- 1 . Viteză rapidă de selecție.
- 2 . Program de selecție.
- 3 . Opri.
- 4 . Start / pauză
- 5 . Modul
- 6 . Setarea de viteză

### FUNȚIA DESCRIERE

P 0 : de bază program de exercitii, P 1 - P 3 6 :

program prestabilit, UTILIZATOR: 3 x program

de utilizator, GRĂSIMI: grăsimea corpului

test de program. Display LED cu 8 butoane

Alergare de viteză: 1 1 6 . 0 km/h *DISPLAY*

"VITEZA", "PULS"	Viteza, puls,
"TIMP" "CALORII"	Timp, calorii,
"DISTANȚA"	Distanță

### SCHIMBAREA VITEZEI DE UNITĂȚI

Scoateți cheia de siguranță și apăsați butonul "PROGRAM" și "MODUL" butoane în același timp. Afișajul va arăta 0 . 6 (km).

Scoateți cheia de siguranță și apăsați butonul "PROGRAM" și "MODUL" butoane în același timp. Afișajul va arăta 1 . 0 (mile).

## BUTOANE

Program	3 6 programe presetate P 1 - P 3 6 , 3 programe utilizator U 1 - U 3 , GRĂSIMI
Modul	În bază P 0 program, puteți seta o numărătoare inversă de timp, distanță sau calorii prin apăsarea butonului. În programele P 1 - P 3 6 , apăsând butonul resetează program timer la valoarea
Start / stop	inițială ( 3 0 min). Apăsați butonul pentru a porni /
+	opri programul. În modul de așteptare sau în setările, crește valoarea, în timpul funcționării,
-	crește viteza În modul de așteptare sau în setări, se va micșora valoarea, în timpul funcționării,
Rapid viteza 6 / 9	reduce viteza Rapidă viteză de selecție 6 / 9 km/h

Magnetic cheie de siguranță trebuie să fie conectat înainte de utilizare. Dacă scoateți cheia, afișajul va arăta "E 0 - 7 " și un semnal sonor va suna. După conectarea la cheie, consola revine la modul de operare. Păstrați întotdeauna cheia tăiate la îmbrăcăminte și atașat la banda de alergare în timpul utilizării. Apasati "PROGRAM" pentru a selecta unul din programele: P 0 - P 3 6 , U 0 1 , U 0 2 , U 0 3 , GRĂSIMI Program P 0

P 0 este programul de bază, folosind butonul MODE puteți selecta una dintre numărătoarea inversă programe (timp, distanța, calorii) sau un program unde valorile vor fi numărate în sus. Implicit viteza:

1 km/h A. La ora 0 : 0 0 va fi afișat după ce programul a început. Timp, distanța și calorii sunt numărate. Puteți regla viteza. În timpul funcționării, puteți apăsați stop pentru a OPRI programul.

Centura va începe să încetinească până când se oprește. B. Timp numărătoarea

inversă: În modul de așteptare, apăsați butonul MODE. Veți intra în timp numărătoarea inversă.

În TIMP, valoarea va clipi, valoarea implicită este de 3 0 : 0 0 min. Utilizați butoanele + și - pentru a ajusta valoarea. La intervalul de reglare este de la 0 : 0 0 - 9 9 : 0 0 . Setarea este schimbat de 1 minut.

C. Distanța numărătoarea inversă: În modul de așteptare, apăsați butonul MODE. Introduceți distanța numărătoarea inversă setări. DISTANȚA valoarea va clipi, valoarea implicită este 1.0 km.

Utilizați butoanele + și - pentru a ajusta valoarea. Gama de setare este de 1.0 - 9 9 .0 km. Schimbare

de setare este de 1.0 m. D. Calorii numărătoarea inversă: În modul de așteptare, apăsați butonul MODE. Introduceți calorii numărătoarea inversă setări. CALORII valoarea va clipi, valoarea implicită

este de 5 0 de cal. Utilizați butoanele + și - pentru a ajusta valoarea. Gama de setare este de la 2 0 - 9 9 9 0 cal. Modificarea setărilor este de 5 0 de cal. Programe presetate P 1 - P 3 6

Apăsați PROGRAM pentru a selecta unul dintre programe presetate P 1 - P 3 6 .

Odată ce programul este pornit, viteza se modifică în funcție de programul selectat. Puteți regla viteza manual, folosind butoanele + și -. Programul este împărțit în 1 0 segmente, manual de viteză adaptată întotdeauna se aplică la activ segment de program. Lungimea unui segment este lungimea totală a programului împărțit la 1 0 .

Începe sau a întrerupe programul de activități prin apăsarea butonului START / STOP.

Dacă dezactivați cheia de siguranță în timpul funcționării, banda de alergare se va opri, și pe display apare "E- 0 7 ". Programul de GRĂSIMI

Utilizați PROGRAMUL pentru a selecta GRĂSIMI. Apoi apăsați MODE pentru a intra în valoare de setare, pentru a regla valoarea cu ajutorul butoanelor + și -. Întotdeauna a confirma valoarea setată prin apăsarea MODUL: F 1 - 0 1 gen masculin, 0 2 feminin

F 2 - vârstă, default valoare de 2 5 de ani, interval de 1 - 9 9 ani

F 3 - înălțime, default valoare de 1 7 0 cm, gama 1 0 0 - 2 2 0 cm

F 4 - greutate, valoare implicită 7 0 kg, gama 2 0 - 1 5 0 kg

F 5 - IMC urmare, valoarea este doar orientativă și nu servește sănătate sau pentru scopuri medicale.

GRĂSIMI DE MAXIMUM 1 8	Malnutriție
1 8 < DE GRĂSIMI DE	greutate Normala
MAXIMUM 2 4 2 5 < GRĂSIMI ≤ 2 8	Excesul de greutate
≥ 2 9	Obezitatea

#### MODUL DE ECONOMISIRE A ENERGIEI

Dacă banda de alergare nu este în funcțiune de 4 : 3 0 min, se comută la modul de economisire a energiei. Apăsati orice buton pentru a porni de pe banda de alergat. În modul de așteptare, puteți să dezactivați modul de economisire a energiei prin deținerea MODUL buton timp de 3 secunde (2 2 2 2 va fi afișat). Pentru a activa modul de economisire a energiei din nou, țineți apăsat butonul MODE pentru un timp, ecranul va afișa 1 1 1 1. **CONEXIUNE BLUETOOTH**  
Folosind Bluetooth, puteți conecta banda de alergat pentru aplicațiile acceptate (kinomap, zwift, anyrun) sau a reda muzică.

Puteți încărca telefonul utilizând portul USB.

#### MUTA BANDA DE ALERGARE

Opriti și deconectați aparatul de la sursa de alimentare. Ori se ocupă și posturi. Țineți dispozitivul de spate și de a folosi roțile de pe față să-l mute. +



#### PROGRAME PRESETATE P 1 - P 3 6 (km)

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0
P 1	viteza	1 . 0	3 . 0	5 . 0	5 . 0	5 . 0	7 . 0	7 . 0	5 . 0	3 . 0	2 . 0
P 2	viteza	2 . 0	3 . 0	5 . 0	8 . 0	5 . 0	5 . 0	6 . 0	8 . 0	4 . 0	3 . 0
P 3	viteza	2 . 0	3 . 0	7 . 0	8 . 0	5 . 0	5 . 0	5 . 0	8 . 0	4 . 0	3 . 0
P 4	viteza	2 . 0	2 . 0	5 . 0	8 . 0	8 . 0	8 . 0	8 . 0	5 . 0	3 . 0	2 . 0
P 5	viteza	3 . 0	4 . 0	8 . 0	9 . 0	1 0 . 0	1 0 . 0	1 0 . 0	7 . 0	4 . 0	3 . 0
P 6	viteza	3 . 0	4 . 0	6 . 0	7 . 0	7 . 0	7 . 0	9 . 0	1 0 . 0	5 . 0	3 . 0
P 7	viteza	3 . 0	4 . 0	4 . 0	1 0 . 0	4 . 0	9 . 0	4 . 0	1 1 . 0	3 . 0	2 . 0
P 8	viteza	3 . 0	5 . 0	7 . 0	9 . 0	3 . 0	5 . 0	7 . 0	5 . 0	1 1 . 0	5 . 0
P 9	viteza	3 . 0	7 . 0	1 0 . 0	4 . 0	7 . 0	1 1 . 0	5 . 0	4 . 0	1 2 . 0	6 . 0
P 1 0	viteza	3 . 0	5 . 0	9 . 0	1 0 . 0	6 . 0	6 . 0	9 . 0	6 . 0	1 1 . 0	3 . 0

P 1 1	viteza	4.0	5.0	1 1.0	9.0	6.0	8.0	9.0	1 1.0	6.0	5.0
P 1 2	viteza	4.0	6.0	1 0.0	1 0.0	1 0.0	7.0	7.0	1 0.0	6.0	5.0
P 1 3	viteza	2.0	4.0	6.0	6.0	6.0	8.0	8.0	6.0	4.0	3.0
P 1 4	viteza	3.0	4.0	6.0	9.0	6.0	6.0	7.0	9.0	5.0	4.0
P 1 5	viteza	3.0	4.0	8.0	9.0	6.0	6.0	6.0	9.0	5.0	4.0
P 1 6	viteza	3.0	3.0	6.0	9.0	9.0	9.0	9.0	6.0	4.0	3.0
P 1 7	viteza	4.0	5.0	9.0	1 0.0	1 1.0	1 1.0	1 1.0	8.0	5.0	4.0
P 1 8	viteza	4.0	5.0	7.0	8.0	8.0	8.0	1 0.0	1 1.0	6.0	4.0
P 1 9	viteza	4.0	5.0	5.0	1 1.0	5.0	1 0.0	5.0	1 2.0	4.0	3.0
P 2 0	viteza	4.0	6.0	8.0	1 0.0	4.0	6.0	8.0	6.0	1 2.0	6.0
P 2 1	viteza	4.0	8.0	1 1.0	5.0	8.0	1 2.0	6.0	5.0	1 2.0	7.0
P 2 2	viteza	4.0	6.0	1 0.0	1 1.0	7.0	7.0	1 0.0	7.0	1 2.0	4.0
P 2 3	viteza	5.0	6.0	1 2.0	1 0.0	7.0	9.0	1 0.0	1 2.0	7.0	6.0
P 2 4	viteza	5.0	7.0	1 1.0	1 1.0	1 1.0	8.0	8.0	1 1.0	7.0	6.0
P 2 5	viteza	3.0	5.0	7.0	7.0	7.0	9.0	9.0	7.0	5.0	4.0
P 2 6	viteza	4.0	5.0	7.0	1 0.0	7.0	7.0	8.0	1 0.0	6.0	5.0
P 2 7	viteza	4.0	5.0	9.0	1 0.0	7.0	7.0	7.0	1 0.0	6.0	5.0
P 2 8	viteza	4.0	4.0	7.0	1 0.0	1 0.0	1 0.0	1 0.0	7.0	5.0	4.0
P 2 9	viteza	5.0	6.0	1 0.0	1 1.0	1 2.0	1 2.0	1 2.0	9.0	6.0	5.0
P 3 0	viteza	5.0	6.0	8.0	9.0	9.0	9.0	1 1.0	1 2.0	7.0	5.0
P 3 1	viteza	5.0	6.0	6.0	1 2.0	6.0	1 1.0	6.0	1 2.0	5.0	4.0
P 3 2	viteza	5.0	7.0	9.0	1 1.0	5.0	7.0	9.0	7.0	1 2.0	7.0
P 3 3	viteza	5.0	9.0	1 2.0	6.0	9.0	1 2.0	7.0	6.0	1 2.0	8.0
P 3 4	viteza	5.0	7.0	1 1.0	1 2.0	8.0	8.0	1 1.0	8.0	1 2.0	5.0
P 3 5	viteza	6.0	7.0	1 2.0	1 1.0	8.0	1 0.0	1 1.0	1 2.0	8.0	7.0
P 3 6	viteza	6.0	8.0	1 2.0	1 2.0	1 2.0	9.0	9.0	1 2.0	8.0	7.0
P 3 6	viteza										

PROGRAME PRESETATE P 1 - P 3 6 (KM)

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0
P 1	viteza	0.6	1.8	3.1	3.1	3.1	4.3	4.3	3.1	1.8	1.2
P 2	viteza	1.2	1.8	3.1	5	3.1	3.1	3.7	5	2.5	1.8
P 3	viteza	1.2	1.8	4.3	5	3.1	3.1	3.1	5	2.5	1.8
P 4	viteza	1.2	1.2	3.1	5	5	5	5.0	3.1	1.8	1.2
P 5	viteza	1.8	2.5	5	5.6	6.2	6.2	6.2	4.3	2.5	1.8
P 6	viteza	1.8	2.5	3.7	4.3	4.3	4.3	5.6	6.2	3.1	1.8

P 7	viteza	1.8	2.5	2.5	6.2	2.5	5.6	2.5	6.8	1.8	1.2
P 8	viteza	1.8	3.1	4.3	5.6	1.8	3.1	4.3	3.1	6.8	3.1
P 9	viteza	1.8	4.3	6.2	2.5	4.3	6.8	3.1	2.5	7.5	3.7
P 1 0	viteza	1.8	3.1	5.6	6.2	3.7	3.7	5.6	3.7	6.8	1.8
P 1 1	viteza	2.5	3.1	6.8	5.6	3.7	5	5.6	6.8	3.7	3.1
P 1 2	viteza	2.5	3.7	6.2	6.2	6.2	4.3	4.3	6.2	3.7	3.1
P 1 3	viteza	1.2	2.5	3.7	3.7	3.7	5	5	3.7	2.5	1.8
P 1 4	viteza	1.8	2.5	3.7	5.6	3.7	3.7	4.3	5.6	3.1	2.5
P 1 5	viteza	1.8	2.5	5	5.6	3.7	3.7	3.7	5.6	3.1	2.5
P 1 6	viteza	1.8	1.8	3.7	5.6	5.6	5.6	5.6	3.7	2.5	1.8
P 1 7	viteza	2.5	3.1	5.6	6.2	6.8	6.8	6.8	5	3.1	2.5
P 1 8	viteza	2.5	3.1	4.3	5	5	5	6.2	6.8	3.7	2.5
P 1 9	viteza	2.5	3.1	3.1	6.8	3.1	6.2	3.1	7.5	2.5	1.8
P 2 0	viteza	2.5	3.7	5	6.2	2.5	3.7	5	3.7	7.5	3.7
P 2 1	viteza	2.5	5	6.8	3.1	5	7.5	3.7	3.1	7.5	4.3
P 2 2	viteza	2.5	3.7	6.2	6.8	4.3	4.3	6.2	4.3	7.5	2.5
P 2 3	viteza	3.1	3.7	7.5	6.2	4.3	5.6	6.2	7.5	4.3	3.7
P 2 4	viteza	3.1	4.3	6.8	6.8	6.8	5	5	6.8	4.3	3.7
P 2 5	viteza	1.8	3.1	4.3	4.3	4.3	5.6	5.6	4.3	3.1	2.5
P 2 6	viteza	2.5	3.1	4.3	6.2	4.3	4.3	5	6.2	3.7	3.1
P 2 7	viteza	2.5	3.1	5.6	6.2	4.3	4.3	4.3	6.2	3.1	2.5
P 2 8	viteza	2.5	2.5	4.3	6.2	6.2	6.2	6.2	4.3	3.7	3.1
P 2 9	viteza	3.1	3.7	6.2	6.8	7.5	7.5	7.5	5.6	4.3	3.1
P 3 0	viteza	3.1	3.7	5	5.6	5.6	5.6	6.8	7.5	3.1	2.5
P 3 1	viteza	3.1	3.7	3.7	7.5	3.7	6.8	3.7	7.5	7.5	4.3
P 3 2	viteza	3.1	4.3	5.6	6.8	3.1	4.3	5.6	4.3	7.5	
P 3 3	viteza	3.1	5.6	7.5	3.7	5.6	7.5	4.3	3.7	7.5	5
P 3 4	viteza	3.7	4.3	6.8	7.5	5	5	6.8	5		3.1
P 3 5	viteza	3.7	4.3	7.5	6.8	5	6.2	6.8	7.5	5	4.3
P 3 6	viteza		5	7.5	7.5	7.5	5.6	5.6	7.5	5	4.3



CODURI DE EROARE

Sistemul nu va porni	A. Fără curent	Conectați și porniți comutatorul de pe poziția ( <i>Comutatorul este situat pe fața inferioară a motorului</i>
	B. cheia De siguranță nu este în poziția corectă	<i>cover</i> ) Reintroduceți cheia de
	C. transformatorul nu este conectat sau este deteriorat	siguranță Verificați conexiunea sau înlocuiți transformatorul Verifica cablu
	D. sistem Deteriorat	
Oprire bruscă	siguranța cheie a deconectat	de comunicare conexiuni Reintroduceți cheia de
	deteriorarea Sistemului	siguranță Solicita servicii
Deteriorat cheie de siguranță	Deteriorat cheie de siguranță	Înlocuiți cablurile și senzor
		Înlocuiți placa de baza
		Înlocui consola
E- 0 1	A. cablu de Comunicare de eroare	Verificați legătura și starea de comunicare prin cablu
	B. Deteriorat consola	Înlocui consola Verificați
	C. Deteriorat transformator	sau înlocuiți transformatorul
	D. driver Deteriorat	Înlocuiți driver
E- 0 2	A. Deteriorat cablu de motor sau motor	Înlocui motorul
	B. Slabă legătură între controler și	Verificați conexiunea sau driver
E- 0 3	motorii A. Săraci cablajul de la senzor	Verifica și reconectați dacă necesar
	fotoelectric B. Deteriorat fotoelectric	Înlocuiți senzorul
	senzor de C. Rău legătură între senzor fotoelectric și controler	Verificați și reconectați
	D. driver Deteriorat	Înlocuiți controlerul
E- 0 5	A. driver Deteriorat	Înlocuiți controlerul
	B. Motor deteriorat	Înlocui motorul
	C. deteriorarea Mecanică	Verificați cureaua pentru lubrifiere sau dacă
E- 0 7	Cheia de siguranță nu este conectat	centura nu este blocat
Ecran LCD De nu nu afișare pulsul	Rău conexiune senzor	Conectați cheia de
	Senzori de cablu deteriorat	siguranță Verificați conexiunea
Consola nu afișează date	Deteriorat display LCD	Înlocui consola Înlocuiți placa de baza sau
	Deteriorarea sistemului	display Înlocui consola

## ÎNTREȚINERE ȘI DEPOZITARE

### DEPOZITARE

Magazin de alergare într-un loc uscat și întunecos. A proteja de praf. Deconectați de la priza de perete (dacă este cazul) înainte de depozitare.

Durabilitatea și siguranța dispozitivului poate fi garantată numai dacă produsul este verificat în mod regulat pentru uzură sau deteriorare.

Nu scoateți niciodată capace de protecție.

Banda de alergat este doar pentru utilizare în interior, a nu se folosi în zone umede.

Verificați toate șuruburile și piulițele cu regularitate pentru etanșeitate.

### ÎNTREȚINERE

Utilizați întotdeauna o cârpă moale, o cârpă de bumbac și un non-agresiv detergent pentru curățare. Nu utilizați niciodată agenți de curățare agresivi pe baza de alcool sau benzină.

### INSPECȚIA PERIODICĂ

#### De zi cu zi

Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că nici un obiect în zona împiedică utilizatorul de a se mișca liber. Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă cureaua marginile sunt blocat în mod corespunzător și verificați pentru a purta. După fiecare utilizare, ștergeți sudoarea și umezeala.

Curat consola display cu o cârpă umedă, moale cârpă de bumbac. Nu folosiți prea multă apă.

#### SĂPTĂMÂNAL

- Curățați capacul de plastic în mod corespunzător.
- Curat se ocupă și de afișare
- Verificați că marginile sunt închise.

Verificați toate șuruburile, piulițele de uzură și de etanșeitate. • *LUNAR*

Ungeți toate metalele se termină cu protecție la coroziune.

Verificați AA nivelul bateriei în consolă, înlocuiți dacă este necesar. Curățați suprafața de rulare. Noi nu recomandăm efectuarea interne corecții / modificări.

Utilizarea de orice alte mijloace decât demachiant și lubrifiant poate reduce de viață a produsului.

### EXERCITAREA ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ

Vă rugăm să consultați medicul dumneavoastră înainte de a începe orice program de exercitii. Ele pot recomanda frecvența, intensitatea și durata exercițiului în funcție de vârstă și starea de sănătate. Dacă vă simțiți orice sau similare simptome în timpul exercitării - durere sau senzație de apăsare pe piept, ritm cardiac neregulat, dificultăți de respirație, amețeli sau alte disconfort, vă rugăm să opriți imediat! Consultați-vă medicul înainte de a continua exercitarea. Dacă utilizați banda de alergat de multe ori, puteți alege regulat viteza de mers pe jos sau jogging-ul de viteză. Dacă nu aveți experiență sau nu sunt sigur de ce cea mai bună viteză inițială pentru tine este, se referă la datele de mai jos: Viteza 1 - 3.0 m/sec oamenii cu constituție slabă Viteza 3.0 - 4.5 km/h, persoanele care nu își exercită adesea Viteza 4.5 - 6.0 km/h viteza normală de mers pe jos

Viteza 6.0 - 7.5 km/h mersul pe jos,  
jogging  
Viteza de 7.5 - 9.0 km/h  
/h Viteza de 9.0 - 12.0 km/h intermediar alergător de  
Viteza 12.0 - 14.5 km/h viteză alergător cu  
Viteza de peste 14.5 km/h experiență alergător excelent

ATENȚIE:

- Utilizatorii care doresc să-și exercite în timp ce mersul pe jos ar trebui să alegeți 6 km/h viteza sau mai mare.
- Utilizatorii care doresc să-și exercite în timp ce rulează ar trebui să alegeți 8 km/h viteza sau mai mare.

## OBTINEREA ÎNCEPE

### PREGĂTIREA

Dacă sunteți mai mult de 45 de ani sau au probleme de sănătate și asta e prima dată, folosind o banda de alergat, vă rugăm să consultați medicul dumneavoastră înainte de a exercita.

Înainte de a utiliza banda de alergare motorizate, vă rugăm să stea deoparte și să învețe cum să-l folosească, de exemplu, cum pentru a porni, opri și de a regla viteza. Puteți să-l utilizați după ce vă familiarizați cu funcțiile sale. **EXERCITIUL**

Stau deoparte, să învețe cum să opereze mașină (reglarea vitezei și înclinare). Începe exercitarea după ce vă familiarizați cu funcțiile. De mers pe jos 1 km într-un tempo constant și se înregistrează timpul necesar, care pot fi de aproximativ 15 - 25 de minute. De mers pe jos 1 km de 4,8 km/h (ai nevoie de aproximativ 12 minute). După finalizarea cu succes acest exercițiu de câteva ori, puteți regla la o mai mare viteză și înclinație. Au mai bine de 30 de minute de exercitii fizice. Atunci când faci exerciții de mers pe jos nu se grăbesc. Exercițiul îmbunătățește sănătatea ta.

### FRECVENȚA

Optime exercițiu de frecvență este de 3 - 5 ori pe săptămână, timp de 15 - 60 min. Este mai bine pentru un program în primul rând și nu-și exercite în mod aleatoriu. Puteți controla intensitatea mișcării, prin reglarea vitezei și înclinare. Vă sugerăm să nu setați înclinația când la începutul exercițiului. Atunci când doriți pentru a crește intensitatea de exercițiu, schimbare în înclinația va fi cel mai eficient.

### CUM SĂ-ȘI EXERCITE

Acesta este cel mai bun pentru fiecare exercițiu să ultimii 15 - 20 min. Warm up timp de 2 minute de mers pe jos de 4,8 km/h, apoi crește viteza de la 5.3 km/h, și apoi 5,8 km/h. Fiecare secțiune ar trebui să ia aproximativ 2 minute. Apoi se adaugă 0,3 m/sec pe 2 minute, până când respirația se accelerează (ar trebui să Aveți nici o dificultate, deși). Ține de exercitarea la viteza asta. dacă vă simțiți că este greu să respire, reduce viteza de 0,3 m/sec. În cele din urmă, se lasă 4 minute pentru a reduce viteza de la ultima. Dacă găsiți creșterea intensității prin creșterea vitezei prea greu, puteți crește treptat gradul de înclinare. Doar o mică ajustare poate crește intensitatea foarte mult. **ARDEREA de CALORII** - Acest mod vă permite să arde calorii. Se încălzească timp de 5 minute la 4 - 4,8 km/h viteza, apoi se adaugă 0,3 m/sec pe fiecare 2 minute. Păstrați creșterea vitezei până când vă simțiți că este o provocare de a face exercițiul continuu timp de 45 de minute. În scopul de a crește intensitatea, puteți încerca să - și exercite timp de 1 oră la viteza asta. Vă veți putea exercita în timp ce vizionați TV. Adaugă 0,3 m/sec viteză de fiecare dată când te văd reclame și a reveni la fosta viteza până la sfârșitul publicitate, astfel încât vă crește intensitatea numai în reclame. Încetini pentru cel puțin 4 minute.

### ÎMBRĂCĂMINTE

Tot ce ai nevoie este o pereche de pantofi, care să te las să-ți întinzi picioarele pe deplin și, în același timp, să nu rămânem la aspecte externe, sub tălpi de pantofi, astfel încât să nu efectueze murdăria de pe centura de funcționare și de funcționare bord. Murdăria și alte materii străine le-ar putea deteriora atât. Tu ar trebui să poarte confortabil haine.

## EXERCIȚIU DE WARM - UP

Este mai bine pentru a face unele exerciții de warm-up înainte de a rula. Încălzit mușchii sunt ușor să se întindă, astfel încât să ia timp pentru a face 5 - 10 minute de warm-up. Repetați fiecare exercițiu prezentat în imaginile de



### *Atingeți degetele de la picioare*

Îndoți genunchii ușor și încet întinde corpul în jos. Relaxează umerii și spatele. Încercați să atingeți degetele de la picioare. Menține poziția timp de 10 - 15 secunde. Repet aprox. De 3 ori.

### *Tendonul se întinde*

Așezat pe o pernă, întinde un picior și îndoți cealaltă spre interior. Trageți-l cât mai aproape de corpul tau ca tine poate. Încercați cele mai bune dvs. pentru a atinge degetele de la picioare și țineți stretch pentru 10 - 15 secunde. Repetați de 3 ori pentru fiecare picior. *Viței și tendonul lui Ahile se întinde* Te sprijini cu ambele mâini pe un perete sau un copac cu un picior întins în spatele tău. Păstrați piciorul drept și călcâiul pe sol. Menține poziția timp de 10 - 15 secunde. Repetați de 3 ori pentru fiecare picior.

### *Cvadriceps se întinde*

Te sprijini cu mâna dreaptă pe perete sau pe o masă și întinde mâna stângă înapoi pentru a ține glezna. Trage spre fese până când vă simțiți tensiune în coapsă. Menține poziția timp de 10 - 15 secunde. Repetați de 3 ori pentru fiecare picior.

### *Coapsa se întinde*

Stai cu talpile atingându-și genunchii spre exterior. Trageți picioarele către abdomen. Menține poziția timp de 10 - 15 secunde. Repetați de 3 ori.

## DEPOZITARE

Păstrați banda de alergare într-un mediu curat și uscat. Asigurați-vă că comutatorul de alimentare este oprit, iar banda de alergat nu este conectat la priză.

## ANUNȚ IMPORTANT

- Aceasta banda de alergat vine standard cu reglementările de siguranță și este potrivit pentru uz casnic. Orice altă utilizare este interzisă și poate fi periculos pentru utilizatori. Noi nu suntem responsabili pentru orice prejudiciu cauzat prin necorespunzătoare și interzisă utilizarea mașinii. Consultați-vă medicul înainte de a începe de formare pe banda de alergat. Medicul dumneavoastră trebuie să evalueze dacă sunteți apt fizic pentru a utiliza aparatul și cât de mult efort sunteți în stare să se supună. Incorecte exercițiu sau de comutare a corpului poate afecta sănătatea dumneavoastră.


- Citiți cu atenție următoarele sfaturi și exerciții. Dacă aveți dureri, greață, respirație, sau alte probleme de sanatate în timpul exercițiilor fizice, întrerupeți imediat exercițiul. Dacă durerea persistă, contactați imediat medicul dumneavoastră. Aceasta banda de alergat nu este potrivit pentru scop medical. De asemenea, acesta poate fi folosit pentru scopuri de vindecare. Monitorul de frecvență cardiacă nu este un dispozitiv medical. Acesta oferă doar informații aproximative despre ritmul cardiac mediu, și orice sugerat pulsul nu este din punct de vedere medical obligatoriu. Acumulat date nu pot fi întotdeauna exacte cu privire în controlabile umane și a factorilor de mediu.

## REGLAREA CENTURA DE FUNCȚIONARE


Așezați banda de alergare pe teren plan și setați-l la 3,5 galerii de centru.

- 5 km/h pentru a verifica și a vedea dacă banda de alergare



Dacă banda de alergare (20) alunecă spre dreapta, rotiți șurubul de reglare de pe partea dreapta  $\frac{1}{4}$  rotații în sensul acelor de ceasornic, apoi rândul său, la stânga șurubul de ajustare  $\frac{1}{4}$  rândul său contra-sensul acelor de ceasornic. Dacă centura nu se mișcă, repetați acest pas până când se centre. Consultați imaginea A.



Dacă banda de alergare (20) alunecă spre stânga, rotiți șurubul de reglare de pe partea stânga  $\frac{1}{4}$  de rotație în sensul acelor de ceasornic, apoi rândul său, dreptul de ajustare șurub  $\frac{1}{4}$  rândul său contra-sensul acelor de ceasornic. Dacă centura nu se mișcă, repetați acest pas până centre. Consultați imaginea B.



De-a lungul timpului, cea de alergare (20) va slăbi. Pentru a strânge cureaua, rândul său, stânga și dreapta-partea de reglare șuruburile o rotație completă în sensul acelor de ceasornic. Verificați tensiunea curelei. Continuați acest proces până când centura este la tensiunea corectă. Asigurați-vă că pentru a regla ambele părți în mod egal pentru a asigura o centura de aliniere. Consultați imaginea C.



## LUBRIFIERE PE BANDA DE ALERGAT

Lubrifiere banda de alergare & conducerea consiliului este esențial ca frecarea afectează durata de viață și operațiunile de alergat. Prin urmare, vă sugerăm să verificați banda de alergare cu regularitate.


**AVERTIZARE:** Deconectați întotdeauna banda de alergat de la priza electrică înainte de curățare, lubrifiere, sau repararea aparatului.

Vă recomandăm următoarele lubrifierea graficul de mai jos:

Lumina de utilizator (mai puțin de 3 ore/săptămână)	La fiecare 6 luni
Utilizator mediu (3 - 5 ore/săptămână)	la Fiecare 3 luni
utilizator Grele (mai mult de 5 ore/săptămână)	la Fiecare 2 luni

Cum pentru a lubrifia banda de alergat:

Opri banda de alergat, opriți alimentarea și ori. Ridicați banda de alergat astfel încât să puteți aplica ulei de la centrul de centura. Aplica un pic de ulei pe părțile laterale ale centurii și apoi desfaceți centura. Rândul său, pe banda de alergat, la o viteză de 1 m/sec și de mers pe jos încet de la stânga la dreapta, astfel încât uleiul este distribuit uniform.



Înainte de fiecare lubrifiere a alergat, primul test pelicula de ulei prin atingerea plăcii sub centura. Acolo ar trebui să fie o lumină pelicula de ulei de pe bord, care va rămâne, de asemenea, pe degete. Dacă acest lucru nu este cazul, lubrifia banda de alergat. În general, este recomandat să utilizați aproximativ 10 ml de ulei în zona corespunzătoare și apoi lăsați banda de alergare rula la cea mai mică viteză pentru câteva minute, fără a încălca. După care verificați din nou dacă un bun film de ulei s-a format pe bord sub centura. **ATENȚIE!** Peste lubrifiere de pe banda de alergat nu este de dorit și, de obicei, necesită service de specialitate. Prin urmare, este mai bine să se toarnă puțin ulei și se adaugă mai multe după cum este necesar.

## **PROTECȚIA MEDIULUI**

După durata de utilizare a produsului a expirat sau dacă este posibil reparația este neeconomică, aruncați-l în conformitate cu legile locale și ecologice, în cea mai apropiată groapa de gunoi. De buna dispoziție, va proteja mediul și surse naturale. Mai mult decât atât, puteți ajuta la protejarea sănătății umane. Dacă nu sunteți sigur în corecta eliminare, întrebați autoritățile locale pentru a evita drept încălcare sau sancțiuni. Nu puneți bateriile în rândul casa de deșeuri, dar dă-le la reciclare loc.

## **TERMENI ȘI CONDIȚII DE GARANȚIE, PRETENȚIILE DE GARANȚIE**

### *Condiții generale de Garanție și Definierea unor Termeni*

Toate Condițiile de Garanție menționat aici sub determina Acoperire de Garanție și de Garanție de Procedură. Condiții de Garanție și de Garanție Creanțelor sunt reglementate prin Legea Nr. 89/2012 Coll. Civile Cod, și Legea Nr 634/1992 Coll., De Protecție a consumatorilor, astfel cum a fost modificată, de asemenea, în cazurile în care nu sunt specificate de aceste reguli de Garanție. Vânzătorul este de ȘAPTE SPORT s.r.o. cu sediul în Strakonická strada 1151/2c, Praga, 15000, Număr de Înregistrare Companie: 26847264, înregistrată în Registrul Comerțului la Tribunalul Regional din Praga, Secțiunea C, se Introduce Nr 116888. În conformitate cu reglementările legale in vigoare depinde dacă Cumpărătorul este Client Final sau nu. "Cumpărătorul care este Clientul Final" sau pur și simplu "Client Final" este entitatea juridică care nu încheie și să execute Contractul, în scopul de a rula sau de a-și promova propria comerț sau activități de afaceri.

"Cumpărătorul care nu este Clientul Final" este un om de Afaceri care cumpără Bunuri sau utilizează servicii pentru scopul de a utiliza produsele sau serviciile pentru propriile activități de afaceri. Cumpărătorul se conformează Generale contractul de Cumpărare și condițiile de afaceri. Aceste Condiții de Garanție și de Garanție de Creanțe sunt o parte integrantă a fiecărui Contract de Achiziție făcută între Vanzător și Cumpărător. Toate Condițiile de Garanție sunt valabile și obligatorii, dacă nu se specifică altfel în contractul de Achiziție, în Amendament la prezentul Contract sau în alt acord scris. *Condiții De Garanție*

Perioada de garanție Vanzătorul oferă

Cumpărătorului o Garanție de 24 luni pentru Bunuri de Calitate, dacă nu se specifică altfel în Certificatul de Garanție, Factura, nota de Livrare sau alte documente referitoare la Bunuri. Juridice perioadei de garanție prevăzută la Consumator nu este afectată. Prin Garanție pentru produse de Calitate, Vanzătorul garantează că Bunurile livrate vor fi, pentru o anumită perioadă de timp, potrivit pentru regulate sau contractate de utilizare, și ca produsele să-și mențină regulate sau contractate caracteristici. *Baterii*

6 luni garanție baterie - va garantam ca bateria e de capacitate nominală să nu scadă sub 70% din capacitatea totală, în termen de 6 luni de produs este de vânzare.

*Garanția nu acoperă defectele rezultate din (dacă este cazul):*

Vina utilizatorului, și anume produs prejudiciul cauzat prin necalificat lucrări de reparații, asamblare necorespunzătoare, insuficientă inserție de seat post în cadru, insuficient de strângere de pedale și manivele întreținerea Necorespunzătoare

Daune mecanice

Utilizarea regulată (de exemplu, purtarea de cauciuc și din material plastic piese, mecanisme în mișcare, articulatii,

••

plăcuțe de frână/blocuri, lant, cauciucuri, casete/mai multe roți etc.)

• Eveniment inevitabil,

dezastru natural •

Ajustare

efectuare de persoană necalificată, plasarea necorespunzătoare, daunele cauzate de temperatură scăzută sau ridicată, apă, presiune necorespunzătoare, șocuri, intenționată modificările în proiectare sau de construcție etc.

#### *Cerere De Garanție Procedura*

Cumpărătorul este obligat să verifice Mărfurile livrate de către Vanzător imediat după ce a luat responsabilitatea pentru Bunuri și daune, și anume imediat după livrarea acesteia. Cumpărătorul trebuie să verifice Mărfurile, astfel încât el descoperă toate defectele care pot fi descoperite prin astfel de control. Atunci când se face o Cerere de Garanție Cumpărătorul este obligat, la cererea Vanzătorului, să dovedească achiziționarea și valabilitatea creanței de Factura sau bonul de Livrare, care include produse de serie, sau în cele din urmă de documentele fără număr de serie. Dacă Cumpărătorul nu-și dovedi valabilitatea Cerere de Garanție de aceste documente, Vanzătorul are dreptul de a respinge o Cerere de Garanție. În cazul în care Cumpărătorul notifică de un defect care nu este acoperit de Garanție (de exemplu, în cazul în care Condițiile de Garanție nu au fost îndeplinite sau, în caz de raportare defect din greșeală etc.), Vanzătorul este eligibil pentru a solicita o compensație pentru toate costurile care decurg din reparație. Costul va fi calculat în funcție de cursul de preț de listă de servicii și costurile de transport. În cazul în care Vanzătorul a aflat (de testare) că produsul nu este deteriorat, Cerere de Garanție nu este acceptat. Vanzătorul își rezervă dreptul de a solicita o compensație pentru costurile generate de false Cerere de Garanție. În cazul în care Cumpărătorul face o afirmație despre Bunuri care este din punct de vedere acoperite de Garanție oferit de către Vanzător, vânzătorul trebuie să repare defecte raportate prin reparație sau prin schimbul de o parte deteriorate sau produs pentru unul nou. În baza acordului de Cumpărător, Vanzătorul are dreptul să facă schimb de fugit Bunuri pentru un complet compatibil Bunuri de același sau mai bine tehnice caracteristici. Vanzătorul are dreptul de a alege forma de Cerere de Garanție Procedurile descrise în acest paragraf.

Vânzătorul va soluționa reclamației în termen de 30 zile după livrarea Bunurilor cu defecte, cu excepția cazului în o perioadă mai lungă a fost de acord. În ziua când reparate sau schimbate cu Bunuri este predat Cumpărătorului este considerat a fi ziua de Cerere de Garanție de decontare. Atunci când Vânzătorul nu este în măsură să soluționeze cererea de Garanție în perioada convenită, datorită caracterului specific al Bunurilor defect, el și Cumpărător se face un acord cu privire la o soluție alternativă. În cazul în care un astfel de acord nu este făcut, Vânzătorul este obligat să furnizeze Cumpărătorului, cu o compensație financiară în formă de rambursare.

CZ

ŠAPTE SPORT s.r.o.

Sediul Social: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150  
Sediul: Garanție și Service: 00. ČR Dělnická 957, Vitkov, 749 01  
Čermenská 486, Vitkov  
749 01 CRN: 26847264  
TVA, ID: CZ 26847264  
Telefon: +420 556 300 970 E-mail:  
eshop@insportline.cz

reklamace@insportline.cz  
servis@insportline.cz  
www.inSPORTline.cz

Web:

*Despre transport*



SK

Magazine inSPORTline SK, s.r.o.

Fmf, garanție și service  
center: Električná 6471, Trenčín 911  
01, SK CRN: 46259317 TVA,  
ID: SK 2023299729 Telefon:  
+421(0) 917 700 098 E-mail:  
objednavky@insportline.sk

reklamacie@insportline.sk  
servis@insportline.sk  
www.inSPORTline.sk

Web: