

E849 / - - - x - x - , E20

E20 — тип корпуса.

Питание.

220AC/DC — питание $\sim$ 220 V*;

220AC — питание $\sim$ 220 V*;

24DC — питание = 24 V;

IC — питание от измерительной цепи. **Обратите внимание**, что диапазон входного сигнала по напряжению в таком случае может быть только от 80 %·Уном до 120 %·Уном, например, **80...120V**, **176...264V**;

*возможно исполнение на любой номинал от 100 до 240 V, в коде указывается значение, например, **230AC/DC**; **100AC**.

Телесигнализация, телеуправление.

x — отсутствуют.

Порт USB, часы реального времени (RTC).

x — отсутствуют.

Интерфейс RS-485.

x — отсутствует; **R1** — один порт RS-485.

Выходной аналоговый сигнал*.

x — аналоговые выходы отсутствуют;

11 — 0...5 mA (2 выхода);

22 — 4...20 mA (2 выхода);

33 — 4...12...20 mA (2 выхода);

44 — 0...2,5...5 mA (2 выхода);

55 — -5...0...5 mA (2 выхода);

66 — 0...20 mA (2 выхода);

77 — 0...10...20 mA (2 выхода);

88 — 0...5 V (2 выхода);

99 — 0...10 V (2 выхода);

AA — -5...0...5 V (2 выхода);

BB — -10...0...10 V (2 выхода);

*при наличии аналоговых выходов необходимо указать два символа, где первый код соответствует выходу P, второй — выходу Q. Возможно исполнение с различными выходами, в таком случае указываются различные коды.

Входной сигнал по напряжению.

Указывается номинальное* линейное значение напряжения переменного тока (диапазон измерений 0...1,2·Уном**):

100V — 0...120 V;

220V — 0...264 V;

380V — 0...456 V;

400V — 0...480 V;

80...120V — 80...120 V**;

176...264V — 176...264 V**.

*возможно исполнение на любой номинал от 50 до 400 V, шаг 1 V;

**возможно исполнение с диапазоном измерений от 80 %·Уном до 120 %·Уном, в таком случае в коде указывается и нижнее, и верхнее значение, как в примере.

Входной сигнал по току.

Указывается номинальное* значение переменного тока:

1A — 0...1 A;

2A — 0...2 A;

1A(0,5A) — 0...1 A (0...0,5 A)**;

3A — 0...3 A;

5A — 0...5 A;

5A(2,5A) — 0...5 A (0...2,5 A)**.

*возможно исполнение на любой номинал от 0,05 до 10,00 A, шаг 0,05 A.

возможно изготовление приборов с дополнительным полупределом, который указывается в скобках, например **5A(2,5A).

Преобразователь измерительный активной и реактивной мощности переменного тока **E849**.